

DOCS-00001

Číslo 17

vydání

Datum 6/7/2023

Stránka 1 / 3

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

### Dodávky pro výrobní zařízení

**Výrobce**  
**Adresa**

Xerox (NL)  
P.O. Box 43  
NL-5800 MA VENRAY

**Předmět prohlášení**

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

<b>Product Model</b>	Xerox 4110 Copier/Printer
<b>Číslo části</b>	006R01237, 013R00639, 013R00646
<b>Product Model</b>	Xerox 4127
<b>Číslo části</b>	013R00653
<b>Product Model</b>	Xerox 4595 Copier/Printer
<b>Číslo části</b>	006R01583
<b>Product Model</b>	Xerox 495CF
<b>Číslo části</b>	006R01321
<b>Product Model</b>	Xerox 700/700i Digital Color Press Xerox Color C75 Press Xerox Color J75 Press
<b>Číslo části</b>	006R01375, 006R01376, 006R01377, 006R01378, 006R01379, 006R01381, 006R01382, 006R01383, 006R01384, 006R01385, 006R01386, 008R13065, 013R00642, 013R00650, 013R00655, 013R00656, 013R00671, 013R00672
<b>Product Model</b>	Xerox Color C60 Xerox Color C70
<b>Číslo části</b>	006R01521, 006R01522, 006R01523, 006R01524, 006R01655, 006R01656, 006R01657, 006R01658, 006R01659, 006R01660, 006R01661, 006R01662, 006R01795, 006R01797, 006R01798, 006R01799, 006R01802, 006R01803, 006R01804, 006R01805, 008R13065, 013R00650, 013R00664
<b>Product Model</b>	Xerox Color 550 Printer Xerox Color 560 Printer Xerox Color 570
<b>Číslo části</b>	006R01525 006R01526 006R01527 006R01528 008R13065 013R00650 013R00664
<b>Product Model</b>	Xerox Color 1000 Press
<b>Číslo části</b>	006R01470, 006R01471, 006R01472, 006R01473, 006R01475, 006R01476, 006R01477, 006R01478, 006R01479, 006R01664, 006R01666
<b>Product Model</b>	Xerox D95 Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D136 Copier / Printer
<b>Číslo části</b>	006R01561, 006R01668, 013R00666, 013R00668
<b>Product Model</b>	DocuColor 5000 Digital Press
<b>Číslo části</b>	006R01251, 006R01252, 006R01253, 006R01254, 013R00620, 013R00626, 013R00637, 013R00648, 013R00649
<b>Product Model</b>	DocuColor 5252 Digital Color Press
<b>Číslo části</b>	006R90289, 006R90290, 006R90291, 006R90292, 013R00579, 013R00583, 013R00629, 013R00654, 013R90142
<b>Product Model</b>	DocuColor 8000 Digital Press
<b>Číslo části</b>	006R90346, 006R90347, 006R90348, 006R90349, 013R00598, 013R00651
<b>Product Model</b>	DocuColor 8000AP Digital Press

Číslo části	006R01436, 006R01438, 006R01557, 006R01558, 006R01559, 006R01560, 013R00661, 013R00667
Product Model	iGen5 iGen 150 Press
Číslo části	006R01705, 006R03158, 006R03160, 006R03211, 006R03362
Product Model	Xerox iGen4 110 Digital Production Color Press
Číslo části	006R01350, 006R01351, 006R01352, 006R01353, 006R01358, 006R01359, 006R01360, 006R01361, 006R01533, 006R01534, 006R01535, 006R01536, 006R01541, 006R01542, 006R01543, 006R01544
Product Model	Xerox® Iridesse™ Production Press
Číslo části	006R01707, 006R01708, 006R01709, 006R01710, 006R01711, 006R01712, 006R01713, 006R01714, 006R01715, 006R01716, 006R01717, 006R01718, 006R01719, 006R01720, 006R01721, 006R01722, 006R01723, 006R01724, 006R01725, 006R01790, 006R01791, 006R01813, 006R01814, 948K39750
Product Model	Nuvera 100/120, 100MX/120MX, 100EA/120EA, 144/144EA/144MX, 157EA/157MX Nuvera 200EA, 288/288EA, 314/314EA/314MX
Číslo části	006R90331, 006R90357, 006R01143, 006R01144, 006R01147, 006R01148, 006R01151, 006R01157, 006R01194, 006R01196, 006R01208, 006R01239, 006R01244, 006R01258, 006R01259, 006R01260, 006R01261
Product Model	Xerox® Versant™ 80 Press Xerox® Versant™ 180 Press Xerox® Versant™ 280 Press
Číslo části	006R01638, 006R01639, 006R01640, 006R01641, 006R01642, 006R01643, 006R01644, 006R01645, 006R01646, 006R01647, 006R01648, 006R01649, 006R01806, 006R01807, 006R01808, 006R01809, 006R01810, 006R01811, 006R01812, 013R00674, 013R00676
Product Model	Xerox® Versant™ 2100 Press Xerox® Versant™ 3100 Press Xerox® Versant™ 4100 Press
Číslo části	006R01626, 006R01627, 006R01628, 006R01629, 006R01630, 006R01631, 006R01632, 006R01633, 006R01634, 006R01635, 006R01636, 006R01637, 013R00674, 013R00676
Product Model	X650CF Xerox 1300 Continuous Feed
Číslo části	006R01279
Product Model	Xerox PrimeLink™ B9100 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9110 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9125 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9136 Copier/Printer
Číslo části	006R01766, 013R00684
Product Model	Xerox PrimeLink® C9065 Printer Xerox PrimeLink® C9070 Printer
Číslo části	006R01521, 006R01522, 006R01523, 006R01524, 006R01734, 006R01735, 006R01736, 006R01737, 006R01738, 006R01739, 006R01740, 006R01741, 006R01792, 006R01793, 006R01794, 006R01795, 006R01797, 006R01798, 006R01799, 006R01802, 006R01803, 006R01804, 006R01805, 008R13065, 013R00650, 013R00664, 675K94060, 675K94070, 675K94080, 675K94090, 676K94140, 676K94150, 676K94160, 676K94170, 676K94180, 676K94190, 676K94200

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:

**OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V 2011/65/EU  
ELEKTRONICKÝCH A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

**PRVNÍ ROK ZNAČENÍ CE**

**2015**

**Harmonizované evropské normy**

EN 63000

2018

Schváleny jménem společnosti Xerox Corporation

Název  
Funkce

Deborah Gualtieri  
Správce bezpečnosti výrobku

Adresa  
Datum  
Podpis

Webster, NY USA  
6/7/2023

*Deborah Gualtieri*