

DOCS-00002

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

### Forniture per attrezzature da ufficio

Pubblicazi 17

one N.

Data 6/8/2024

Pagina 1 / 7

**Fabbricante**  
**Indirizzo**

Xerox (NL)  
P.O. Box 43  
NL-5800 MA VENRAY

**Oggetto della Dichiarazione**

MATERIALI DI CONSUMO

<b>Product Model</b>	AltaLink B8270 AltaLink« B8145 / B8155 / B8170 AltaLink B8245 AltaLink B8255
<b>Numero della parte</b>	006R01770, 006R01771, 006R01772, 006R01773, 006R04845, 006R04846, 013R00686, 676K68200

<b>Product Model</b>	Xerox AltaLink EC8056 AltaLink« C80xx Xerox AltaLink EC8036
<b>Numero della parte</b>	006R01509 006R01510 006R01511 006R01512 006R01513 006R01514 006R01515 006R01516 006R01517 006R01519 006R01520 006R01697 006R01698 006R01699 006R01700 013R00662_x000d_

<b>Product Model</b>	AltaLink C8270 AltaLink C8245 AltaLink C8255 AltaLink« C8130 / C8135 / C8145 / C8155 / C8170 AltaLink C8235 AltaLink C8230
<b>Numero della parte</b>	006R01742, 006R01743, 006R01744, 006R01745, 006R01746, 006R01747, 006R01748, 006R01749, 006R01754, 006R01755, 006R01756, 006R01757, 006R01758, 006R01759, 006R01760, 006R01761, 013R00681, 676K68160, 676K68170, 676K68180, 676K68190 _x000d_

<b>Product Model</b>	AltaLink« B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090
<b>Numero della parte</b>	006R01604, 006R01605, 006R01683, 006R1697, 006R1698, 006R1699, 006R1700, 013R00662, 013R00675, 109R00848_x000d_

<b>Product Model</b>	Phaser 3260 Phaser 3260 DI/DN/DNI
<b>Numero della parte</b>	101R00474, 106R02775, 106R02777

<b>Product Model</b>	DC 535
<b>Numero della parte</b>	113R00607, 113R00608, 113R00672, 113R00673, 113R00674 _x000d_

<b>Product Model</b>	DocuColor 240 WorkCentre 7765 WorkCentre 7775 DocuColor 260 DocuColor 250 WorkCentre 7665 WorkCentre 7755 WorkCentre 7675 WorkCentre 7655
<b>Numero della parte</b>	006R01223, 006R01224, 006R01225, 006R01226, 006R01449, 006R01450, 006R01451, 006R01452, 008R12989, 008R13039, 013R00602, 013R00603, 013R00604, 013R00630

<b>Product Model</b>	DocuColor 242 DocuColor 252
<b>Numero della parte</b>	006R01449, 006R01450, 006R01451, 006R01452, 006R01521, 006R01522, 006R01523, 006R01524, 006R01525, 006R01526, 006R01527, 006R01528, 006R01531, 006R01655, 006R01656, 006R01657, 006R01658, 006R01661, 006R90363, 006R90365, 008R12989, 013R00602, 013R00603, 013R00650, 013R00663, 013R00664_x000d_

<b>Product Model</b>	Phaser 3020
<b>Numero della parte</b>	106R02772, 106R02773, 106R02774, 106R03048 _x000d_

<b>Product Model</b>	Phaser 3250
<b>Numero della parte</b>	106R01373, 106R01374_x000d_

<b>Product Model</b>	WorkCentre 3315 WorkCentre 3325 Phaser 3320
----------------------	---

<b>Numero della parte</b>	106R02304, 106R02305, 106R02306, 106R02307, 106R02309, 106R02311, 106R02312, 106R02313, 106R02651, 106R02773, 106R03048 _x000d_x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 3600
<b>Numero della parte</b>	106R01369 106R01370 106R01371 _x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3615 Phaser 3610
<b>Numero della parte</b>	106R02720 106R02721 106R02722 106R02724 106R02731 113R00773 _x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 3635 MFP
<b>Numero della parte</b>	106R02626 108R00793 108R00795 108R00796 _x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 4510
<b>Numero della parte</b>	113R00711 113R00712 113R00715 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 4622 Phaser 4600 Phaser 4620
<b>Numero della parte</b>	106R01532 106R01533 106R01534 106R01535 106R02318 113R00762
<b>Product Model</b>	Phaser 5550 Phaser 5500
<b>Numero della parte</b>	106R01294 113R00668 113R00670 113R00684 113R00685 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6000
<b>Numero della parte</b>	106R01627 106R01628 106R01629 106R01630 106R01631 106R01632 106R01633 106R01634 _x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6027 WorkCentre 6025 Phaser 6022 Phaser 6020
<b>Numero della parte</b>	106R02756 106R02757 106R02758 106R02759 106R02760 106R02761 106R02762 106R02763 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6180MFP
<b>Numero della parte</b>	113R00719 113R00720 113R00721 113R00722 113R00723 113R00724 113R00725 113R00726 113R00731 113R00732 113R00733 113R00734 _x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6360
<b>Numero della parte</b>	106R01214 106R01215 106R01216 106R01217 106R01218 106R01219 106R01220 106R01221 106R01222 106R01223 106R01224 106R01225 _x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6505 Phaser 6500
<b>Numero della parte</b>	106R01591 106R01592 106R01593 106R01594 106R01595 106R01596 106R01597 106R01601 106R01603 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6700
<b>Numero della parte</b>	106R01503 106R01504 106R01505 106R01506 106R01507 106R01508 106R01509 106R01510 106R01511 106R01512 106R01513 106R01519 106R01520 106R01521 106R01522 108R00971 108R00972 108R00973 108R00974 108R00975 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 7100
<b>Numero della parte</b>	106R02599 106R02600 106R02601 106R02602 106R02603 106R02604 106R02605 106R02620 106R02621 106R02622 106R02623 108R01148 108R01151 109R00846 _x000d_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 7500
<b>Numero della parte</b>	106R01433 106R01434 106R01435 106R01436 106R01437 106R01438 106R01439 106R01440 106R01441 106R01442 106R01444 106R01446 106R01447 106R01448 106R01449 106R01450 108R00861 115R00062

	_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 7760
<b>Numero della parte</b>	106R01160 106R01161 106R01162 106R01163 106R01164 106R01165 106R01166 106R01167 _x000d_ x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 7800
<b>Numero della parte</b>	106R00586 106R01563 106R01564 106R01565 106R01566 106R01567 106R01568 106R01569 106R01570 106R01571 106R01572 106R01573 106R01578 106R01579 106R01580 106R01581 106R01582 106R01624 106R01625 106R01626 115R00074 _x000d_
<b>Product Model</b>	VersaLink« B620 Printer
<b>Numero della parte</b>	502S11770, 006R04668, 006R04669, 006R04670, 006R04671, 006R04672, 006R04673, _x000d_ 006R04674, 006R04675, 006R04676, 006R04745
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6400
<b>Numero della parte</b>	108R00774, 108R00775, 108R00776, 108R00777, 115R00060
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3335 WorkCentre 3345 Phaser 3330
<b>Numero della parte</b>	106R03620, 106R03622, 106R03624, 101R00555
<b>Product Model</b>	Phaser 4500
<b>Numero della parte</b>	113R00656, 113R00657, 113R00703 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6121MFP
<b>Numero della parte</b>	106R01469, 106R01466, 106R01463, 106R01467, 106R01464, 106R01468, 106R01465 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6128 MFP
<b>Numero della parte</b>	106R01455, 106R01452, 106R01453, 106R01454 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6130
<b>Numero della parte</b>	106R01281, 106R01278, 106R01279, 106R01280 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6140
<b>Numero della parte</b>	106R01334, 106R01480, 106R01331, 106R01477, 106R01332, 106R01478, 106R01333, 106R01479, 106R01337 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6250
<b>Numero della parte</b>	106R00675, 106R00673, 106R00669 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6280
<b>Numero della parte</b>	106R01391, 106R01395, 106R01407, 106R01388, 106R01392, 106R01404, 106R01389, 106R01393, 106R01405, 106R01390, 106R01394, 106R01406 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6300
<b>Numero della parte</b>	106R01082, 106R01083, 106R01084 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6350
<b>Numero della parte</b>	106R01147, 106R01144, 106R01145, 106R01074, 106R01075, 106R01146 _x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 6600
<b>Numero della parte</b>	106R02229 106R02230 106R02231 106R02232 106R02236 106R02245 106R02246 106R02247 106R02248
<b>Product Model</b>	Phaser 7400

<b>Numero della parte</b>	106R01080, 106R01156, 106R01077, 106R01150, 106R01153, 106R01078, 106R01151, 106R01154, 106R01079, 106R01152, 106R01155_x000d_
<b>Product Model</b>	Phaser 7750
<b>Numero della parte</b>	106R00652, 106R00653, 106R00654, 106R00655_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre Pro 412
<b>Numero della parte</b>	106R00586_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink B400 Xerox« VersaLink B405 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	101R00554 106R03580 106R03581 106R03582 106R03583 106R03584 106R03585 106R03586 115R00120
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink B600 Printer Xerox« VersaLink B605 Multifunction Xerox« VersaLink B610 Printer Xerox« VersaLink B615 Multifunction
<b>Numero della parte</b>	101R00582 106R03940 106R03942 106R03944 106R03945 106R03946 106R03947 115R00140
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink B7030 MFP Xerox« VersaLink B7025 MFP Xerox« VersaLink B7135 Xerox« VersaLink B7130 Xerox« VersaLink B7035 MFP Xerox« VersaLink B7125
<b>Numero della parte</b>	006R01817, 006R01818, 006R01819, 013R00687, 106R03392, 106R03393, 106R03394, 106R03395, 106R03396, 113R00779, 115R00115_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C400 Xerox« VersaLink C405 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	106R03500 106R03501 106R03502 106R03503 106R03516 106R03517 106R03518 106R03519 106R03521 106R03528 106R03529 106R03530 106R03531 106R03536 106R03538 106R03539_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C500 Xerox« VersaLink C505 Xerox« VersaLink C600 Xerox« VersaLink C605
<b>Numero della parte</b>	106R03855, 106R03856, 106R03857, 106R03858, 106R03859, 106R03860, 106R03861, 106R03862, 106R03870, 106R03871, 106R03872, 106R03873, 106R03874, 106R03875, 106R03876, 106R03892, 106R03893, 106R03895, 106R03896, 106R03897, 106R03898, 106R03899, 106R03904, 106R03905, 106R03907, 106R03920, 106R03921, 106R03922, 106R03923, 106R03932, 106R03933, 106R03934, 106R03935, 108R01481, 108R01482, 108R01483, 108R01484, 108R01485, 108R01486, 108R01487, 108R01488_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C7000 Printer
<b>Numero della parte</b>	106R03753 106R03754 106R03755 106R03756 106R03757 106R03758 106R03759 106R03760 106R03761_x000d_ 106R03762 106R03763 106R03764 106R03765 106R03765 106R03766 106R03767 106R03768 106R03769_x000d_ 106R03769 106R03770 106R03771 106R03772 113R00782 115R00138_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C7130 Xerox« VersaLink C7025 Multifunction Printer Xerox« VersaLink C7030 Multifunction Printer Xerox« VersaLink C7120 Xerox« VersaLink C7125 Xerox« VersaLink C7020 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R01820, 006R01821, 006R01822, 006R01823, 006R01824, 006R01825, 006R01826, 006R01827, 006R01828, 006R01829, 006R01830, 006R01831, 106R03733, 106R03734, 106R03735, 106R03736, 106R03737, 106R03738, 106R03739, 106R03740, 106R03741, 106R03742, 106R03743, 106R03744, 106R03745, 106R03746, 106R03747, 106R03748, 106R03749, 106R03750, 106R03751, 106R03752, 106R03753, 106R03754, 106R03755, 106R03756, 106R03757, 106R03758, 106R03759, 106R03760, 106R03761, 106R03762, 106R03763, 106R03764, 106R03765, 106R03766, 106R03767, 106R03768, 106R03769, 106R03770, 106R03771, 106R03772, 013R00688, 113R00780, 115R00115
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C8000 Xerox« VersaLink C8000W Xerox« VersaLink C9000
<b>Numero della parte</b>	101R00602, 106R04038, 106R04039, 106R04040, 106R04041, 106R04042, 106R04043, 106R04044, 106R04045, 106R04050, 106R04051, 106R04052, 106R04053, 106R04054, 106R04055, 106R04056, 106R04057, 106R04058, 106R04060, 106R04061, 106R04066, 106R04067, 106R04068, 106R04069, 106R04070, 106R04071, 106R04072, 106R04073, 106R04078, 106R04079, 106R04080, 106R04081, 106R04085, 106R04086, 106R04087, 106R04088, 106R04089, 106R04646, 115R00143

<b>Product Model</b>	WorkCentre Pro C2128
<b>Numero della parte</b>	006R01175, 006R01176, 013R00588, 006R01177, 006R01178_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3119
<b>Numero della parte</b>	013R00625_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3210
<b>Numero della parte</b>	106R01486, 106R01485_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3225 DN/DNI
<b>Numero della parte</b>	106R02777, 106R02778, 106R02775, 101R00474
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3335 WorkCentre 3345
<b>Numero della parte</b>	106R03625 101R00555 106R03623 106R03621 106R03624 106R03622 106R03620 106R03773
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3550
<b>Numero della parte</b>	106R01530 106R01531 106R01528 106R01527 106R01529
<b>Product Model</b>	WorkCentre 3655X
<b>Numero della parte</b>	106R02741, 106R02738, 106R02740, 106R02742, 106R02736, 113R00773_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 4150
<b>Numero della parte</b>	006R01274, 006R01275, 006R01276, 013R00623_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 4265
<b>Numero della parte</b>	106R02733, 106R02735, 113R00776_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 5020
<b>Numero della parte</b>	101R00432, 106R01277_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 5022
<b>Numero della parte</b>	013R00670, 006R01573_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 5335 WorkCentre 5330 WorkCentre 5230 WorkCentre 5325 WorkCentre 5225 WorkCentre 5222
<b>Numero della parte</b>	101R00435, 101R00434, 106R01306, 106R01413, 106R01305, 106R01304, 006R01158, 006R01160, 006R01159, 013R00591_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 5945 WorkCentre 5955
<b>Numero della parte</b>	006R01605, 013R00669, 109R00848_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6515
<b>Numero della parte</b>	106R03492, 106R03489, 106R03490, 106R03480, 106R03476, 106R03690, 106R03477, 106R03473, 106R03691, 106R03478, 106R03474, 106R03692, 106R03479, 106R03475, 106R03491, 108R01417, 108R01418, 108R01419, 108R01420_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6605
<b>Numero della parte</b>	106R02232 106R02240 106R02229 106R02237 106R02230 106R02238 106R02248 106R02245 106R02246 106R02247 106R02231 106R02239 106R02249 106R02250 106R02251
<b>Product Model</b>	WorkCentre 6655
<b>Numero della parte</b>	106R02747, 106R02744, 106R02745, 106R02746, 106R02751, 106R03106, 106R02748, 106R03107, 106R02749, 106R03108, 106R02750_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7225i WorkCentre 7225 WorkCentre 7220 WorkCentre 7125 WorkCentre 7120 WorkCentre 7220i
<b>Numero della parte</b>	006R01453, 006R01454, 006R01455, 006R01456, 006R01457, 006R01458, 006R01459, 006R01460, 006R01461, 006R01462, 006R01463, 006R01464, 008R13088, 013R00657,

	013R00658, 013R00659, 013R00660_x000d_ _x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7132
<b>Numero della parte</b>	006R01262, 006R01263, 006R01264, 006R01265, 006R01267, 006R01268, 006R01269, 006R01271, 006R01272, 006R01273, 006R01317, 006R01318, 006R01319, 008R13023, 013R00622, 013R00636_x000d_ _x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7228 WorkCentre 7242 WorkCentre 7235 WorkCentre 7346 WorkCentre 7345 WorkCentre 7335 WorkCentre 7328 WorkCentre 7232 WorkCentre 7245
<b>Numero della parte</b>	006R01175, 006R01176, 006R01177, 006R01178, 006R01267, 006R01268, 006R01269, 006R01280, 006R01281, 006R01282, 006R01283, 006R01317, 008R13028, 008R13045, 008R13056, 013R00624, 013R00636_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7435 WorkCentre 7428 WorkCentre 7425
<b>Numero della parte</b>	006R01395, 006R01391, 006R01398, 006R01394, 006R01393, 006R01397, 006R01396, 006R01392, 008R13063, 013R00647_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7556 WorkCentre 7535 WorkCentre 7530 WorkCentre 7525 WorkCentre 7545
<b>Numero della parte</b>	006R01513, 006R01514, 006R01515, 006R01516, 006R01697, 006R01698, 006R01699, 006R01700, 006R01701, 006R01702, 006R01703, 006R01704, 013R00662_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 7845 WorkCentre 7830i WorkCentre 7830 WorkCentre 7835i WorkCentre 7855i WorkCentre 7835 WorkCentre 7845i WorkCentre 7970 WorkCentre 7855 WorkCentre 7970i
<b>Numero della parte</b>	006R01466, 006R01467, 006R01468, 006R01469, 006R01509, 006R01510, 006R01511, 006R01512, 006R01513, 006R01514, 006R01515, 006R01516, 006R01517, 006R01518, 006R01519, 006R01520, 006R01677, 006R01678, 006R01679, 006R01680, 006R01697, 006R01698, 006R01699, 006R01700, 006R01701, 006R01702, 006R01703, 006R01704, 013R00662, 675K92360, 675K92370, 675K92380, 675K92390_x000d_
<b>Product Model</b>	WorkCentre 4260 WorkCentre 4250
<b>Numero della parte</b>	106R01409, 113R00755
<b>Product Model</b>	WorkCentre 5632 WorkCentre 5675 WorkCentre 5665 WorkCentre 5755 WorkCentre 5687 WorkCentre 5735 WorkCentre 5740 WorkCentre 5655 WorkCentre 5745 WorkCentre 5645 WorkCentre 5765 WorkCentre 5775 WorkCentre 5845 WorkCentre 5855 WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5638 WorkCentre 5890 WorkCentre 5790
<b>Numero della parte</b>	006R01046, 006R01146, 006R01551, 006R01552, 109R00751, 109R00772, 113R00607, 113R00673
<b>Product Model</b>	Xerox B205 / B210 / B215
<b>Numero della parte</b>	101R00664 106R04346 106R04347 106R04348 106R04349
<b>Product Model</b>	Phaser 6510
<b>Numero della parte</b>	106R03473 106R03474 106R03475 106R03476 106R03477 106R03478 106R03479 106R03480 106R03481 106R03482 106R03483 106R03484 106R03486 106R03487 106R03690 106R03691 106R03692 108R01417 108R01418 108R01419 108R01420
<b>Product Model</b>	Xerox« B225 Multifunction Printer Xerox« B230 Printer Xerox« B235 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04399, 006R04400, 006R04401, 006R04402, 006R04403, 006R04404, 006R04414, 013R00691, 502S11760, 502S11761_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« C230 Color Printer Xerox« C235 Color Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04383, 006R04384, 006R04385, 006R04386, 006R04387, 006R04388, 006R04389, 006R04390, 006R04391, 006R04392, 006R04393, 006R04394, 006R04395, 006R04396, 006R04397, 006R04398, 006R04409, 006R04410, 006R04411, 006R04412, 502S11756, 502S11757, 502S11758, 502S11759_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« B305 Multifunction Printer Xerox« B310 Printer Xerox« B315 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04376, 006R04377, 006R04378, 006R04379, 006R04380, 006R04381, 006R04382, 006R04413, 013R00690, 502S11754, 502S11755_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« C315áColoráMultifunction Printer Xerox« C310áColoráPrinter

<b>Numero della parte</b>	006R04356, 006R04357, 006R04358, 006R04359, 006R04360, 006R04361, 006R04362, 006R04363, 006R04364, 006R04365, 006R04366, 006R04367, 006R04368, 006R04369, 006R04370, 006R04371, 006R04372, 006R04373, 006R04374, 006R04375, 006R04405, 006R04406, 006R04407, 006R04408, 013R00689, 013R00692, 502S11750, 502S11751, 502S11752, 502S11753_x000d_
<b>Product Model</b>	Xerox« B410 Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04725, 006R04726, 006R04727, 006R04728, 006R04729, 006R04730, 006R04731, 006R04732
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C415 Color Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04677, 006R04685, 006R04693, 006R04697, 006R04764, 006R04678, 006R04686, 006R04694, 006R04698, 006R04765, 006R04679, 006R04687, 006R04695, 006R04699, 006R04766, 006R04680, 006R04688, 006R04696, 006R04700, 006R04767
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink C620 Color Printer Xerox« VersaLink C625
<b>Numero della parte</b>	502S11766, 502S11767, 502S11768, 502S11769, 006R04616, 006R04617, 006R04618_x000d_006R04619, 006R04620, 006R04621, 006R04622, 006R04623, 006R04624, 006R04625_x000d_006R04626, 006R04627, 006R04632, 006R04633, 006R04634, 006R04635, 006R04636_x000d_006R04637, 006R04638, 006R04639, 006R04644, 006R04645, 006R04646, 006R04647_x000d_006R04648, 006R04649, 006R04650, 006R04651, 006R04660, 006R04661, 006R04662_x000d_006R04663, 006R04664, 006R04665, 006R04666, 006R04667, 006R04741, 006R04742_x000d_006R04743, 006R04744
<b>Product Model</b>	Xerox« VersaLink B415 Multifunction Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04725, 006R04726, 006R04727, 006R04728, 006R04729, 006R04730, 006R04731, 006R04732
<b>Product Model</b>	Xerox« C410 Color Printer
<b>Numero della parte</b>	006R04677, 006R04685, 006R04693, 006R04697, 006R04764, 006R04678, 006R04686, 006R04694, 006R04698, 006R04765, 006R04679, 006R04687, 006R04695, 006R04699, 006R04766, 006R04680, 006R04688, 006R04696, 006R04700, 006R04767
<b>Product Model</b>	Xerox« C325 Xerox« C320
<b>Numero della parte</b>	006R04820, 006R04821, 006R04822, 006R04823, 006R04824, 006R04825, 006R04826, 006R04827, 006R04828, 006R04829, 006R04830, 006R04831, 006R04832, 006R04833, 006R04834, 006R04835, 006R04836, 006R04837, 006R04838, 006R04839, 006R04840, 006R04841, 006R04842, 006R04843

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

**DIRETTIVA ROHS**

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**PRIMO ANNO DI MARCATURA CE**

**2015**

La conformità del prodotto alle direttive UE è stabilita mediante la piena conformità ai seguenti standard:

<b>Normative Europee Armonizzate</b>	
EN 63000	2018

**Autorizzato per conto della Xerox Corporation**

Nome Deborah Gualtieri  
 Funzione Gestione della sicurezza di prodotto  
 Indirizzo Webster, NY USA  
 Data 6/8/2024  
 Firma

*Deborah Gualtieri*